



Outillage 2000

SAS au capital de 15 000 € - Siret 333 5132 99 00029 - code APE 4791B
IDENTIFICATION CEE FR 41 333 5132 99

3 B RUE DU Camp - 67240 OBERHOFFEN SUR MODER

Tél. 03 88 63 27 08 - Fax 03 88 63 53 60

www.outillage2000.com - Info@outillage2000.com

Mode d'emploi général

- Il est impératif de respecter les mesures de sécurité
- Lors du nettoyage, du changement du couteau, etc., il est impératif de se protéger les mains avec des gants appropriés
- Après chaque utilisation, nettoyer et contrôler toutes les fonctions. Pour le nettoyage nous conseillons un produit anti-résineux.
- Pour éviter des dommages, il faut contrôler les outils régulièrement. Si un dommage a été constaté il faut absolument le réparer avant une réutilisation

Vitesse de rotation des outils

- Sur chaque fraise et chaque porte-outil vous trouverez la vitesse maximum de rotation gravée sur le dessus. Lors de l'installation de la machine il faut absolument faire attention à la vitesse maximum de rotation

Porte –outils avec des couteaux réversibles

Pour remplacer les couteaux, il faut être très attentif et il faut suivre les instructions suivantes :

- Desserrez et serrez les vis de serrage seulement avec la clef originale fournie. En aucun cas utiliser des marteaux ou des outils similaires pour desserrer et serrer les vis afin de ne pas endommager le système de serrage.
- Enlever le coin de blocage, les éléments de serrage et le couteau
- Nettoyer soigneusement le coin de blocage, les éléments de serrage, le couteau et le corps de l'outil
- Installer le nouveau couteau ou les couteaux réversibles dans la bonne position.
- Vérifier que le couteau ajusté soit à sa place ou selon l'outil au calibre de réglage. Après cela serrer la vis avec la clef originale (valeurs de serrage sont à titre indicatif de 3.5 Nm) Pour les outils avec des araseurs il faut vérifier si l'araseur est ajusté par rapport au couteau et serrer la vis (valeur de serrage est à titre indicatif de Nm)

Avec les portes outils avec des calibres de réglage, il faut faire attention que tous les couteaux seront fixés du même côté.

Attention

Il est très important de suivre les consignes suivantes :

- Avant chaque utilisation il est impératif de vérifier si les vis sont serrées.
- Il faut utiliser que des accessoires originaux (comme couteaux, coin de blocage, araseurs, vis tendeur, calibre de réglage, etc.)
- Le nombre de tours qui est gravé sur le porte-outil doit être respecté
- Pour éviter des dommages il faut protéger les coupes. Pour être sûr que les coupes sont en bon état il faut toujours bien les contrôler.
- La surface du moyeu doit être plane. Il faut faire attention que cette surface ne soit jamais endommagée. Il est impératif d'utiliser uniquement des bagues intermédiaires rectifiées.
- Il est interdit d'apporter toutes modifications aux outils (par exemples d'enlever des goupilles)
- Il est très important que tous les éléments de l'outil sont propres, car il faut avoir assez de place pour emmener les limailles.
- Pour l'affutage des coupes il faut absolument consulter des services spéciaux car la géométrie de coupe et les qualités de constructions ne devront pas être modifiées
- Il faut utiliser uniquement des meules spécifiques. Ne pas modifier le débord prévu entre les coupes et le corps ou le limitateur, Le Débordement possible selon les normes européennes EN847-1 ne doit pas être dépassé
- Nos outils sont fabriqués correspondant aux normes européennes (en 847-1)
- Les outils sont destinés pour le travail du bois dur et doux et pour différents matières plastiques. Il est interdit pour d'autres matières.
- Les outils devront être montés de façon appropriée de façon que l'outil ne puisse pas se desserrer
- Il sera étendu sur le moyeu
- Les coupes ne se touchent pas et même pas les éléments de serrage
- Les surfaces sont propres

Nous refusons toute responsabilité en cas de non-respect de ces différentes consignes. Merci

La Direction

OUTILLAGE 2000